

# Brixomat-Gläserreiniger RG 307

**PAKIRANJE:** 750 ml

**Značajke proizvoda:** Proizvod higijenski čisti i čuva čaše s dekoracijom i zlatnim rubom, higijenski besprijekorno stakleno posuđe, otapa ostatke masnoće i ruža za usne, za ručno i potpuno automatsko doziranje, štedljivo i ekonomično u potrošnji, pogodno za meku do srednje tvrdu vodu, a u kombinaciji sa Brixomat Gläser-Klarspüler KS 307 postiže se besprijekorno pranje i sušenje posuđa. Sadrži samo biološki razgradive tenzide.

**Mjesto upotrebe:** Perilice posuđa, čaša.

**Upotreba i doziranje:** Doziranje je posebno ekonomično ukoliko se Gläserreiniger RG 307 dodaje uz pomoć automatskog dozirnog sistema u skladu sa potrebama otopine za pranje. Ovisno o tvrdoći vode i zaprljanju potrebno je dozirati cca 1,5 do 2,6 g Gläserreiniger RG 307 na litru otopine za pranje.

**Sastojci:** vodena otopina natrijevog hidroksida, <5 % amfoter-nih tenzida, ; 15 -30 % fosfata

## Identifikacija i oznake upozorenja:

Nadražuje kožu. Uzrokuje jako nadraživanje oka. Čuvati izvan dohvata djece. U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom sapuna i vode. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprežno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.

## Transport i skladištenje:

Proizvod nije klasificiran kao opasan prema uredbama o prijevozu. Čuvati i skladištiti u originalnom spremniku na sobnoj temperaturi. Spremnik držati čvrsto zatvorenim.



**ZASTUPNIK:** Vagabundo d.o.o.

Ungarija 39/i,  
52470 Umag,

tel. 052/741-990;052/741-982

fax. 052/743-537

OIB: 88590535237

