

Brixomat-Gläser-Klarspüler KS 307

PAKIRANJE: na pakiranju

Značajke proizvoda: Sredstvo za ispiranje za sve strojeve za pranje čaša. Postiže brzo sušenje bez pruga, optimalan sjaj, za sve vrste stakla, štedljivo i ekonomično u potrošnji, pogodno za sve tvrdoće vode, sadrži samo biološki razgradive tenzide.

Mjesto upotrebe: Perilice posuđa.



Upotreba i doziranje: Doziranje je posebno ekonomično ukoliko se Gläser – Klarspüler KS 307 dodaje uz pomoć automatskog dozirajućeg sistema u skladu sa potrebama otopine za pranje. Ovisno o tvrdoći vode i zaprljanju potrebno je dozirati cca 0,2 do 0,8 g Gläser-Klarspüler KS 307 na litru otopine za pranje. Ispravno doziranje: voden film glatko protiče. Nedovoljno doziranje: kapljice na posuđu. Predoziranje: pruge i mjehurići na posuđu.

Sastojci: 5-30 % neionskih tenzida, <5% fosfonata, polikarboksilata; konzervans

Napomena:

Bez silikona, nije potrebno sredstvo protiv pjenjenja. Specijalna kombinacija tenzida i pH vrijednost 6,0 omogućuju optimalno vlaženje.

Identifikacija i oznake upozorenja:

Uzrokuje teške ozljede oka. Sprječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Nakon uporabe temeljito oprati kožu i oči. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Zatražiti savjet/pomoć liječnika.

Transport i skladištenje:

Proizvod nije klasificiran kao opasan prema uredbama o prijevozu. Čuvati i skladištiti u originalnom spremniku na sobnoj temperaturi. Spremnik držati čvrsto zatvorenim.